


BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR ELEKTRO-ÖFFNER MIT TAGESFUNKTION



Die Haustür mit aktivierter Tagesfunktion ist nur angelehnt. Luftbewegungen können zum Öffnen der Haustür führen. Sichern Sie Ihre Tür gegen unkontrolliertes Anschlagen (an die Wand)!


Bild 1



Die Haustür ist verschlossen.




Die Haustür ist beidseitig verriegelt.



Die Haustür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.


Bild 2



Tageeinstellung




Die Haustür ist angelehnt.



Die Haustür kann durch Drücken/Ziehen von beiden Seiten geöffnet werden.


Bild 3



Nachteinstellung



Die Tür ist geschlossen. Von innen kann die Haustür mit dem Türgriff geöffnet werden.



Von außen kann die Haustür nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.